

Installationsanvisning

NB Mini Door Contact
(P119601 / E6310095)



NookBox

Smart Home Security

Installation av Nookbox Mini Dörr/Fönster kontakt

- Packa upp och dra ur "plastflerpen" på sidan som spärrar inkopplingen av batteriet. Nu skall Dörr/Fönster kontakten starta!
- För att lägga till enheten. Starta din dators webblästare och surfa till www.mynookbox.com
Logga in med huvudanvändarens användarnamn och lösen.
- Klicka på inställning i menyn till vänster och ange installatörskoden (def. 5555).
- Under "Enhet" Klicka på + Uppe till höger.
- Välj Övriga. Nu är din nookbox i inlärningsläge och 2 gröna lampor lyser på din Nookbox.
- Nu skall du sända inlärningsignal från enheten. Detta görs genom att trycka på Lysdioden på framsidan, det piper till i nookboxen när den mottagit inlärningsignalen.
- Svara i datorn genom att välja enheten, tryck sedan på Ok. Sedan välj Område, enhetsplats och namn för enheten (förslagsvis har du med enhetsplatsen i namnet tex. (05 Dörr entré) Tryck sedan Ok och sedan Ok igen.
- Kontrollera att allt funkar. Montera och testa av. Tänk på att placera magnetdelen nära sändardelen med några millimeters mellanrum vid markeringen på sidan av enheten.

Batteri

- Kontakten använder ett CR2450 3V litiumbatteri och skall vara av premium kvalite.
- När du byter batteri vänta minst 2 minuter innan du sätter i det nya från att du tog ur det gamla. (ellet kortslut polerna där batteriet suttit innan du sätter i det nya batteriet)



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com