

# Handhavandemanual

Kom igång med NookBox



# NookBox

Smart Home Security



# Handhavandemanual

## Kom igång med NookBox

### Innehåll

1. Upptart och registrering av ditt NookBox .....	3
2. Logga in .....	5
3. Standardkoder i NookBox .....	5
4. Översikt av inställningar i NookBox .....	5
5. Lägg till enheter .....	6
6. Lägg till flera användarkoder .....	6
7. Lägg till fler användarkonton .....	6
8. Lägg till ytterligare paneler på användarkontot .....	6
9. Hantering av NookBox .....	6
10. Meddelanden .....	7
11. Automation .....	7



### Tack för att du valt NookBox.

Handhavandemanualen hjälper dig att börja använda och konfigurera din NookBox Gateway efter dina behov. Övriga manualer och guider hittar ni på [www.getnookbox.com](http://www.getnookbox.com), där finns även praktiska och tydliga instruktionsvideor. Allt för att ni ska uppleva NookBox så smidigt och enkelt som möjligt - som vi är så stolta över.

Välkommen till ditt nya smarta hem!

# 1. Uppstart och registrering av ditt NookBox

## Uppstart och registrering med dator

- Förbered din dator genom att surfa in på [www.mynookbox.com](http://www.mynookbox.com) (Här kommer ni snart registrera den första användaren (huvudanvändaren) på er NookBox, se till att ni har bestämt vilket användarnamn och lösenord ni vill ha när ni skall registrera er NookBox. Även en mailadress för registreringen.
- Ni behöver ha MAC-adressen till NookBoxen tillgänglig, den informationen finns på utsidan av er NookBox och inleds med 00:1D:94: + 3 par till som är unika för er anläggning.

Observera att ni har 15 minuter på er att slutföra registreringen efter ni strömsatt NookBox.  
Om 15 minuter passerat, starta om NookBoxen.

- Öppna NookBoxen och sätt i nätverksladden och strömadaptern
- Aktivera batteriet genom att ändra på brytaren (se bild). Skruva igen locket och sätt därefter in strömadaptern i vägguttaget.
- Klicka nu på knappen "Första registrering av ny användare" som ni ser på [www.mynookbox.com](http://www.mynookbox.com).
- Följ nu steg-för-steg-guiden. De fälten med röd markering är obligatoriska att fylla i. Det ni behöver ange är: Användarnamn, lösenord och mailadress. Övriga fält är frivilliga.
- I sista steget skall ni ange MAC-Adressen ni har avläst på er NookBox.
- Nu är registreringen klar och ni kommer få två mail skickade till den e-postadress ni angett i registreringen. Öppna dem och godkänn.

Ni kan nu logga in i er NookBox både via [www.mynookbox.com](http://www.mynookbox.com) och i NookBox-appen.

The image displays three screenshots of the NookBox registration interface. The top-left screenshot shows the login page with fields for 'E-postadress' and 'Lösenord', a 'Logga in' button, and a 'Första registrering av ny användare' link. The top-right screenshot shows the 'Första registrering av ny användare' page with fields for 'Användarnamn', 'Lösenord', 'E-postadress', 'L. Namn', 'Födelsedatum', 'Möbilsnummer', and 'Telefon'. The bottom screenshot shows the 'Första registrering av ny användare' page with fields for 'MAC' (00:1D:94:), 'Gateway namn' (Gateway kårten), and 'Språk' (Svenska). Buttons for 'Tillbaka' and 'Spara' are visible in all screenshots.

## Uppstart och registrering med mobil.

- Förbered din NookBox och din mobil. Ladda ner NookBox appen. (Här kommer ni snart registrera den första användaren (huvudanvändaren) på er NookBox, se till att ni har bestämt vilket användarnamn och lösenord ni vill ha när ni skall registrera er NookBox. Även en mailadress för registreringen.
- Ni behöver ha MAC-adressen till NookBoxen tillgänglig, den informationen finns på utsidan av er NookBox och inleds med 00:1D:94: + 3 par till som är unika för er anläggning.

Observera att ni har 15 minuter på er att slutföra registreringen efter ni strömsatt NookBox.  
Om 15 minuter passerat, starta om NookBoxen.

- Öppna NookBoxen och sätt i nätverksladden och strömadaptern.
- Aktivera batteriet genom att ändra på switchen (se bild).
- Skruva igen locket och sätt därefter in strömadaptern i vägguttaget.
- Öppna NookBox-appen och klicka nu på knappen "Första registrering av ny användare" som ni ser längst ned på startsidan.
- Fyll i de fält ni ser. Det ni behöver ange är: Användarnamn, lösenord, mailadress och MAC-adressen ni har avläst på er NookBox.
- Nu är registreringen klar och ni kommer få två mail skickade till den e-postadress ni angett i registreringen. Öppna dem och godkänn.
- Ni kan nu logga in i er NookBox både via [www.mynookbox.com](http://www.mynookbox.com) och i NookBox-appen.

The screenshot shows the 'Första registrering av ny anv...' screen of the NookBox mobile app. The interface is dark-themed and includes the following elements:

- Top status bar: 10:24, signal strength, Wi-Fi, and 88% battery.
- Title bar: 'Första registrering av ny anv...' and 'Avbryt'.
- Input fields: 'Användarnamn', 'Lösenord', 'Bekräfta Lösenord', '54 - Arge...' (with a dropdown arrow) and 'Telefonnumme', and 'E-mail'.
- MAC Address section: A label 'MAC Address' followed by a row of six input boxes. The first two contain '00' and '1d', the third contains '94', and the last three are empty.
- Centralenhets namn/Video portte: A label with a small icon to its left.
- Agreement: A radio button followed by the text 'Jag har läst och förstått följande information:' and a link 'Villkor'.
- Bottom bar: A 'Spara' button.
- Bottom navigation: Three icons (three vertical bars, a circle, and a left arrow).

## 2. Logga in

Surfa in på [www.mynookbox.com](http://www.mynookbox.com) eller starta Nookbox-appen.

Skriv in det användarnamn och lösenord som angetts vid registreringen.

## 3. Standardkoder i NookBox

Det finns några förinlagda koder i NookBox vilka bör ändras. Nedan följer en beskrivning av respektive kods funktioner.

1. Användarkod område 1 (standardkod 1234).  
Denna kod används för att larma på och av område 1. (Se punkt 9)
2. Masterkod (programmering för slutkund) standardkod 1111.  
Denna kod används för att administrera användarkoder i område 1 samt enklare administration av dina enheter.
3. Installatörskod. (Standardkod 5555).  
Denna kod används för systemprogrammering och hantering av enheter i NookBox.

## 4. Översikt av inställningar i NookBox

På mynookbox startsida finns följande menyer.

(Säkerhet) - (Automation) - (Kamera) – (Händelse) – (Inställning)

### Säkerhet

Här ser ni om systemet är Hemma-, Från- eller Borta-tillkopplat. Ni kan genom att klicka på någon av till- eller frånkopplingsätten för att larma på eller av NookBox. I rutan "Översikt" ser ni status på NookBox och om eventuella fel finns. Finns fel så är det markerat med ett rött utropstecken, klicka på den för att se fel. I rutan "Enheter" ser ni alla enheter som är tillagda i NookBox och statusen på dem.

### Automation

På denna sida har du en överblick på dina smarta hemenheter. Här kan man skapa regler och scenarier för olika typer av styrning. Det går att dela upp sina enheter i olika områden (rum/ hus). I menyn grupp kan man lägga till fler enheter att styras med en knapptryckning.

### Kamera

Här får man en överblick på IP-Kameror som är tillagda i NookBox.

### Händelse

I denna meny loggas alla händelser som registrerats i NookBox Cloud. Vill man t.ex. se vem som kopplat till eller från larmet så måste det aktiveras på användarkoden (Se instruktion för användarkoder).

### Inställning

När man klickar på denna meny kommer man behöva ange en kod. Beroende på vilken kod (Masterkod eller Installatörskod) som anges får man olika val.

### Med Masterkod

#### Enheter

Här kan man ändra namn, plats och område på sina trådlösa enheter.

#### Geofencing

Här anger man vilken plats NookBox befinner sig geografiskt.

#### Centralenhet

Här finner man information om FW-version, IP-adress och byter namn på sin NookBox. Här byter man även masterkoden och skapar engångskoder. En engångskod är precis som det låter en kod som fungerar en gång (en från- och en tillkoppling).

#### Användarkod

Här administrerar man användarkoder. (Se avsnitt gällande användarkoder).

### Med Installatörskod

Med installatörskoden kan man lägga till och ta bort enheter, ställa in hur säkerhets detektorerna ska fungera, göra inställningar som rör tider, ljudindikeringar, ändra installatörskod, SIM-korts inställningar och programmerar rapportering till larmcentral mm. Denna meny förklaras djupare i Installationsmanualen.

## 5. Lägga till enheter

Det finns en mängd trådlösa tillbehör till NookBox. De trådlösa säkerhetsprodukterna från NookBox har ett protokoll som heter F1 eller SF1. NookBox kan också hantera ZigBee och Z-Wave produkter (för Z-Wave krävs en dongle som köps separat). Samtliga produkter läggs till i NookBox med i stort sett samma förfarande vilket förklaras nedan.

Gå in i menyn "Inställning" och ange installatörskoden.  
Tryck på + tecknet uppe i högra hörnet. Välj Övriga.

Nu kommer NookBox ställa sig i inlärningsläge, två gröna lampor lyser på NookBox och väntar på att en enhet försöker ansluta. För att skicka en inlärningsignal, tryck på knappen/ dioden på enheten du vill lägga till. Enheten kommer nu visas i gränssnittet. Bocka i och bekräfta. Enheten är nu tillagd i NookBox.  
F1 och SF1 produkterna räcker det med att hålla in knappen ett par sekunder, ZigBee och Z-Wave håller man in i ungefär 10 sekunder.

Du hittar mer information gällande detta i manualen för respektive produkt.

## 6. Lägga till fler användarkoder

Gå in i menyn "Inställning" och ange masterkod  
Välj menyn Användarkod.  
Tryck på + tecknet uppe till höger.  
Skriv in namn på användaren (rekommenderas) och vilken kod som önskas.  
Koden kan vara 4 eller 6 siffrig.  
Om man önskar logg och notis när koden används, bocka i "Notifiering".

## 7. Lägga till fler användarkonton

Det är en rekommendation att samtliga användare har ett eget login i NookBox portalen. Detta görs av huvudanvändaren på följande sätt.  
Klicka på Kontonamnet längst upp till vänster i menyerna.  
Välj kontolista.  
Klicka på + tecknet i menyn uppe till höger.  
Välj "Skapa konto" och ange användarnamn, lösenord samt E-postadress till den nya användaren.  
Nu kan den nya användaren logga in systemet.  
Om användaren redan har ett NookBox konto sedan tidigare så kan man lägga till systemet mot det kontot genom att välja "Länka till existerande konto".

## 8. Lägga till ytterligare NookBox system på användarkontot

Logga in på ditt NookBox.  
Klicka på ikonen längst upp till höger i bild  
Du ser nu ditt befintliga system och en ruta med ett + tecken.  
Klicka i rutan med + tecknet.  
Ange MAC-adressen på det NookBox du önskar lägga till på ditt konto.  
Ett tips är att skriva ett namn så du skiljer systemen åt, t.ex. Hemmet eller Sommarstugan.  
Nästa gång du loggar in i Nookbox-appen eller på mynookbox.com så kan du enkelt välja vilket NookBox du vill hantera.

## 9. Hantering av NookBox

Det finns olika sätt att larma på eller av NookBox.

**Med Knappsats:** Slå kod och sedan knapp för Från-, Borta- eller Hemma-tillkoppling.

**På Webb:** På sidan "Säkerhet". Klicka på Från, Borta eller Hemma. Ange kod.

**Via App:** Öppna NookBox-appen. Tryck på symbolen Från, Borta eller Hemma. Ange kod.

Vid tillkoppling har man X antal sekunder på sig att lämna objektet.  
Vid frånkoppling kommer kommandot utföras direkt.

## 10. Meddelanden

Varje användare hanterar enklast själv vilka notiser som önskas i sin telefon genom att göra dessa val direkt i sin NookBox app.

Logga in i NookBox-appen (Eget användarkonto krävs), klicka på kugghjulet uppe till höger och välj ”Meddelande”.

Välj vilka notiser och mail som önskas.

I webbgränssnittet kan man sätta begränsningar för samtliga användare.

Klicka på kontonamnet uppe till vänster, välj ”Meddelande”.

Välj vilka Push notiser som skall skickas.

Under fliken Mail kan man addera mailmottagare för händelser.

Klicka på + tecknet uppe till höger och ange mail-adress till mottagaren.

*Denna mottagare behöver inte ha ett eget konto i NookBox portalen.*

## 11. Automation

NookBox är förutom ett larmsystem en enhet som du kan styra och ha kontroll på ditt hem vart du än befinner dig.

Det går att skapa en mängd regler och scener för till exempel belysningsstyrning, låskontroll, klimatövervakning och mycket mer.

Valen är egentligen oändliga.

### Några exempel på regler:

- Med en rörelsedetektor, Power Switch och Lux-mätare kan man ställa in en regel som tänder en lampa en viss tid när ljusförhållanden är under 5 Lux och man går framför en rörelsedetektor.
- Med temperaturdetektor och en Power Switch kan man ställa in en regel som startar ett element när temperaturen går under en vald temperatur.

Läs mer i Installationsmanualen gällande Automation.



# NookBox

Smart Home Security

For more information visit:  
[www.getnookbox.com](http://www.getnookbox.com)