

Installationsanvisning

NB Door Contact Input
(P119004 / E6309663)



NookBox

Smart Home Security

Installation av Nookbox Dörr-/Fönsterkontakt med universalingång

- Packa upp och dra ur ”plastflerpen” på baksidan som spärrar inkopplingen av batteriet. Nu är Dörr-/Fönsterkontakten aktiv!
- För att lägga till enheten i NookBox Gateway. Starta din dators webblästare och surfa till www.mynookbox.com Logga in med huvudanvändarens användarnamn och lösenord.
- Klicka på inställning i menyn till vänster och ange installeringskoden (Def. 5555).
- Under ”Enhet” Klicka på + uppe till höger.
- Välj Övriga. Nu är din nookbox i inlärningsläge och 2 gröna lampor lyser på din Nookbox.
- Nu skall du sända en inlärningsignal från enheten. Detta görs genom att trycka på lysdioden på framsidan av dörr-/ fönsterkontakten, det piper till i NookBoxen när den mottagit inlärningsignalen.
- Enheten skall nu dyka upp i webinterfacet, markera i rutan och tryck sedan på Ok. Välj sedan vilket larmområde enheten skall tillhöra, enhetsplats och namn för enheten (förslagsvis har du med enhetsplatsen i namnet tex. (05 Dörr entré)). Tryck sedan Ok. och sedan Ok igen.
- Kontrollera att allt fungerar genom att öppna och stänga dörren/ fönstret (du ser i gränssnittet om enheten är öppen eller stängd). Montera (Montering med skruv rekommenderas) och testa av igen. Tänk på att placera magnetendelen nära sändardelen med några millimeters mellanrum vid markeringen på sidan av enheten. (Se bild)
- Kontakten kan även användas som universalsändare vilket innebär att det finns 2 skruvplintar i sändardelen där man kan ansluta en trådbunden enhet och använda kontakten som radiosändare. Om universalingången skall användas, så skall bygel vid ingången byglas (sitta på 2 stift). Om ingången och magnetfunktion skall användas samtidigt så lämnas bygel på 1 stift.

Batteri

- Kontakten använder ett CR123 3V litiumbatteri och skall vara av premium kvalite.
- När du byter batteri vänta minst 2 minuter innan du sätter i det nya från att du tog ur det gamla. (Eller kortslut polerna där batteriet suttit innan du sätter i det nya batteriet.



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com