

Quickguide

Kom igång med NookNox



NookBox

Smart Home Security



Quickguide

Kom igång med NookBox

Innehåll

1. Medföljande delar i lådan..... 3
2. Verktyg och förberedelse 3
3. Upstart och registrering med dator
(vid detta val, hoppa över punkt 4)..... 4
4. Upstart och registrering med mobil
(vid detta val, hoppa över punkt 3)..... 5



Tack för att du valt NookBox

Denna guide hjälper dig att komma i gång med din NookBox Gateway. Övriga manualer och guider hittar ni på www.getnookbox.com, där lägger vi löpande upp praktiska och tydliga instruktionsvideor. Allt för att ni ska uppleva NookBox så smidigt och enkelt som möjligt - som vi är så stolta över.

Välkommen till ditt nya smarta hem!

1. Medföljande delar i lådan

- NookBox Gateway med inbyggd batteribackup
- Strömadapter
- Nätverkskabel
- Golvställ
- Larmdekaler

2. Verktyg och förberedelser

- Du behöver endast en stjärnskruvmejsel.
- Hitta en lämplig plats för din NookBox Gateway där du har ett eluttag och tillgång till fast nätverk.
Tänk på att placera NookBox på ett ställe dit ingen kommer åt den när larmet är tillkopplat.
- Ta bort locket på ditt NookBox genom att skruva bort de fyra skruvarna (2 på ovansidan och 2 i botten).
- Anslut nätverkskabel i NookBox nätverksport och sedan i nätverksuttag med tillgång till internet.
- Sätt i strömadaptern i NookBox. Stoppa inte i kontakten i vägguttaget riktigt ännu.

3. Uppstart och registrering med dator

- Förbered din dator genom att surfa in på www.mynookbox.com (Här kommer ni snart registrera den första användaren (huvudanvändaren) på er NookBox, se till att ni har bestämt vilket användarnamn och lösenord ni vill ha när ni loggar in på er NookBox. Ni behöver även ha MAC-adressen till NookBoxen tillgänglig, den informationen finns på utsidan av er NookBox och inleds med 00:1D:94:

Observera att ni har 15 minuter på er att slutföra registreringen efter ni strömsatt NookBox.
Om 15 minuter passerat, starta om NookBoxen.

- Aktivera batteriet genom att ändra på switchen (se bild). Skruva igen locket och sätt därefter in strömadaptern i vägguttaget.
- Klicka nu på knappen "Första registrering av ny användare" som ni ser på www.mynookbox.com.
- Följ nu steg-för-steg-guiden. De fälten med röd markering är obligatoriska att fylla i. Det ni behöver ange är: Användarnamn, lösenord och mailadress. Övriga fält är frivilliga. I sista steget skall ni ange MAC-Adressen ni har avläst på er NookBox.
- Nu är registreringen klar och ni kommer få två mail skickade till den e-postadress ni angett i registreringen. Öppna dem och godkänn.

Ni kan nu logga in i er NookBox både via www.mynookbox.com och i NookBox-appen.

The first screenshot shows the NookBox login page. It has a 'Login' section with fields for 'Användarnamn' and 'Lösenord', a 'Kom ihåg mig' checkbox, and a 'Sätt lösenord' link. Below the login fields is a blue 'Logga in' button and a grey 'Första registrering av ny användare' button. At the bottom, there are language flags and a copyright notice.

The second screenshot is titled 'Första registrering av ny användare'. It features a red 'Obligatoriskt fält' indicator. The form includes fields for 'Användarnamn', 'Lösenord', 'Bevaka lösenord', 'E-post', 'Landkod' (with a dropdown menu set to 'Välj'), 'Mobiltelefon', and 'Telefon'. There is a checkbox for 'Jag har läst och förstått följande information' and a 'Villkor' link. 'Tillbaka' and 'Spara' buttons are at the bottom.

The third screenshot is also titled 'Första registrering av ny användare'. It shows the MAC address field with the prefix '00 : 1D : 94' and three empty boxes. Below it is a 'Gateway namn' field and a 'Språk' dropdown menu set to 'Svenska'. 'Tillbaka' and 'Spara' buttons are at the bottom.

4. Uppstart och registrering med mobil

- Förbered din telefon genom att ladda hem NookBox-appen. (Här kommer ni snart registrera den första användaren (huvudanvändaren)) på er NookBox, se till att ni har valt det **användarnamn och lösenord** ni vill ha när ni loggar in på er NookBox. Ni behöver även ha MAC-adressen till NookBoxen tillgänglig, den informationen finns på utsidan av er NookBox och inleds med 00:1D:94:

Observera att ni har 15 minuter på er att slutföra registreringen efter ni strömsatt NookBox. Om 15 minuter passerat, starta om NookBoxen.

- Aktivera batteriet genom att ändra på switchen (se bild). Skruva igen locket och sätt därefter in strömadaptern i vägguttaget.
- Öppna NookBox-appen och klicka nu på knappen "Första registrering av ny användare" som ni ser längst ned på startsidan.
- Fyll in de fält ni ser. Det ni behöver ange är: Användarnamn, lösenord, mailadress och MAC-adressen ni har avläst på er NookBox.
- Nu är registreringen klar och ni kommer få två mail skickade till den e-postadress ni angett i registreringen. Öppna dem och godkänn.

Ni kan nu logga in i er NookBox både via www.mynookbox.com och i NookBox-appen.

10:24 88%

Första registrering av ny anv... Avbryt

Användarnamn

Lösenord

Bekräfta Lösenord

54 - Arge... Telefonnumme

E-mail

MAC Address

00 : 1d : 94 : : :

Centralenhets namn/Video portte

Jag har läst och förstått följande information:
[Villkor](#)

Spara

För mer information gällande hur ni lägger till trådlösa enheter såsom manöverpanel, IR-detektorer, dörr/fönsterkontakter mm. se manual för respektive produkt.

För komplett manual se Installatörsguiden.

För mer information om hur ni använder ert system se Handhavarmanualen.

Ni hittar dessa på www.getnookbox.com eller genom att ladda ned dem nedan.



NookBox

Smart Home Security

For more information visit:
www.getnookbox.com